



GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Enchufe WiFi doble inteligente
EG-EW006MC



Introducción

Gracias por elegir Energeeks.

Hacemos todo lo posible para que nuestros dispositivos cumplan con las expectativas de nuestros clientes y esperamos que así sea en su caso... No obstante, si tiene cualquier duda, sugerencia u opinión que quiera hacernos llegar, póngase en contacto con nosotros en support@energeeks.com y estaremos encantados de atenderle.

Esta es una guía de instalación rápida para usted. Por favor, lea atentamente esta guía por completo antes de utilizar nuestros productos.

Puede consultar toda nuestra gama de productos en www.energeeks.com

¡Esperamos que disfrute de su nuevo dispositivo!

Garantía

Duración: El período de garantía es de 24 meses, para usuarios que no realicen una actividad profesional o comercial con el producto, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de 12 meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante **ENERGEEKS S.L.** a reparar o sustituir gratuitamente todos los componentes sujetos a defectos de fabricación verificados. Será responsabilidad del Servicio de Asistencia de **ENERGEEKS** efectuar la reparación o sustitución en el menor tiempo posible, compatiblemente con los compromisos internos del servicio.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los materiales de consumo.
- Los daños a personas, otros seres vivos y cosas provocados por un uso indebido, una instalación incorrecta, modificaciones no aprobadas por el fabricante, impericia o inobservancia de las normas contenidas en estas instrucciones de uso y funcionamiento.

Vencimiento:

La garantía quedará extinguida en caso de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de 24/12 meses contados a partir de la fecha de venta.
- No se hayan observado las instrucciones contenidas en el presente manual.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
- El equipo se haya utilizado fuera de los parámetros definidos en las especificaciones del producto y en el pedido.

- Se haya manipulado o alterado las características del equipo por personas no autorizadas.

Protección del Medio Ambiente



Conforme a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y a su transposición a la legislación nacional, este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Si llega el momento de reemplazar el producto o alguno de sus accesorios o componentes, asegúrese de desecharlos a través del sistema de recogida establecido en su localidad para este tipo de productos.



La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

Especificaciones

Voltaje de entrada: AC 100V-250V

Salida: 3680W / 16A máx

Conectividad wifi: 2.4GHz

Soporte App: iOS/Android

Contenido de la caja

1 x Enchufe inteligente

1 x Guía de instalación rápida

Información de Seguridad

IMPORTANTE: por favor, lea y respete todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual antes de usar el producto. La falta de respeto de las instrucciones y advertencias proporcionadas de ahora en adelante podría entrañar un funcionamiento incorrecto y/o daños al producto mismo.

Instrucciones rápidas de instalación

Pasos simplificados para instalar la app 'Energeeks 3.0' desde Apple Store / Google Play Store.

1. Descargar Energeeks 3.0 desde Apple Store o Google Play.
2. Una vez descargada, la app le pedirá que registre su dispositivo. Introduzca su número de teléfono o email, lo que le resulte más cómodo y seleccione el país en donde vive. Si selecciona un número de teléfono, recibirá un mensaje con el código de registro. Si selecciona un email, entonces creará una contraseña.

Atención: No es necesario el Código de Registro si selecciona el método por email.

Tenga en cuenta: hay dos modos de configuraciones (Quick Mode/AP Mode) disponibles a su elección antes de agregar el dispositivo a la app. Se recomienda Quick Mode.

Configuración Rápida (Común)

1. Asegúrese de que la configuración Quick Mode está instalada: la luz indicadora parpadea en azul rápidamente (dos veces por segundo). Si parpadea despacio (una vez cada 3 segundos) presione y mantenga presionado el interruptor de encendido en el Mini Enchufe durante 6 segundos hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.
2. Toque el icono "+" en la esquina superior derecha de la app, seleccione su tipo de dispositivo y entre en "Añadir dispositivo"
3. Siga las instrucciones en la app para conectar el Enchufe a su red WiFi.
4. Una vez conectado, la App pedirá la conexión, y haga clic en "Hecho".
5. Ahora puede controlar el Mini Enchufe a través de la app Energeeks 3.0.
6. Una vez que la configuración se haya completado con éxito, la luz indicadora se volverá roja fija y el dispositivo se añadirá a la "Lista de dispositivos".

Configuración Modo AP

1. Asegúrese de que la configuración Modo AP se ha iniciado: la luz indicadora parpadea en azul despacio (una vez cada 3 segundos). Si parpadea rápido en azul (dos veces por segundo), presione y mantenga presionado el interruptor de encendido en el Mini Enchufe durante 6 segundos hasta que la luz indicadora parpadee despacio.
2. Toque en el icono "+" en la esquina superior derecha de la app y luego haga clic en "Modo AP" en la esquina superior derecha de la pestaña "Añadir dispositivo" para agregar el dispositivo.
3. Siga las instrucciones en la app para conectar el enchufe wifi inteligente a su red WiFi.
4. Una vez conectado, la App pedirá la conexión, y haga clic en "Hecho".
5. Ahora puede controlar el enchufe wifi inteligente a través de la app Energeeks 3.0.

6. Una vez que la configuración se haya completado con éxito, la luz indicadora se volverá roja fija y el dispositivo se agregará a la "Lista de dispositivos".

Solución de problemas y FAQ

1. **¿Qué dispositivos puedo controlar con el Enchufe Inteligente WiFi?**

Puede controlar luces, ventiladores, calefacciones portátiles y cualquier pequeño electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones del enchufe.

2. **¿Qué tengo que hacer cuando no puedo encender o apagar el Enchufe Inteligente WiFi?**

. Asegúrese de que sus dispositivos móviles y el enchufe están conectados a la misma red WiFi.

. Asegúrese de que los dispositivos conectados al enchufe están encendidos

3. **¿Qué tengo que hacer cuando el proceso de configuración ha fallado?**

. Comprobar si el enchufe está encendido o no.

. Comprobar si su dispositivo móvil está conectado a una red WiFi 2.4GHz.

. Comprobar su conexión de red. Asegúrese que el router funciona adecuadamente:

- Si el router es un router de banda dual, seleccione una red 2.4GHz y luego agregue el enchufe.
- Habilite la función de transmisión del router.
- Configure el método de encriptación como WPA2-PSK y un tipo de autorización como AES, o establezca ambas como auto.
- El modo inalámbrico no puede ser sólo 11n.
- Compruebe las interferencias WiFi o recoloque el Enchufe Inteligente WiFi en otro lugar dentro del rango de señal.
- Compruebe si los dispositivos conectados del router alcanzan la cantidad límite. Intente apagar algunas de las funciones WiFi de los dispositivos y configure de nuevo el enchufe.
- Compruebe si la función de filtrado inalámbrica MAC del router está habilitada. Retire el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no prohíba la conexión del enchufe.

. Asegúrese de que la contraseña introducida de su red WiFi en App es correcta cuando agregue el Enchufe.

. Asegúrese de que el Enchufe está en preparado para App-Config: la luz indicadora parpadea rápido en azul (dos veces por segundo) para una configuración en modo rápido, parpadea lentamente en azul (una vez cada 3 segundos) para configuración modo AP.

. Repita el proceso App-Config.

. Reinicie el enchufe con la configuración de fábrica e intente añadirlo de nuevo.

4. **¿Puedo controlar el dispositivo a través de una red móvil 2G/3G/4G?**

El Enchufe y el dispositivo móvil necesitan estar bajo la misma red WiFi cuando se agrega el Enchufe por primera vez. Tras la correcta configuración del dispositivo, puede controlar remotamente el dispositivo a través de una red móvil 2G/3G/4G.

5. **¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con la familia?**

Abra la App, vaya a "Perfil"- "compartir dispositivo"- "enviar", toque en "Añadir compartir". Ya puede compartir el dispositivo con los miembros de la familia añadidos.

6. **¿Cómo puedo reiniciar este dispositivo?**

Restablecimiento de Fábrica:

Después de conectar el Enchufe a una toma de corriente, presione y mantenga presionado (durante 6 segundos) el interruptor de encendido para el restablecimiento de fábrica hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente en azul.

Patrón de luz indicadora:

- . Parpadeo rápido azul (dos veces por segundo): se ha iniciado el modo Rápido.
- . Parpadeo lento azul (una vez cada 3 segundos): se ha iniciado el modo AP.
- . Azul fijo: el Enchufe está conectado a la red WiFi.
- . Rojo fijo: la toma de corriente del Enchufe está encendida. La luz indicadora puede ponerse en rojo desde cualquier otro estado (parpadeo azul rápido/lento, azul fijo o apagado) presionando el interruptor de encendido una vez y volver al estado previo desde el estado de rojo fijo(la toma de corriente está apagada) presionando el interruptor de encendido de nuevo una vez.
- . Apagado: el Enchufe está apagado y no hay red WiFi.



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE EU DECLARATION OF CONFORMITY

El que suscribe en nombre y representación del fabricante/O abaixo assinante em nome e representação da fabricante/we the undersigned on behalf of manufacturer:

ENERGEEKS IBERIA, S.L.
NIF: 888161567
C/ Méjico, 6. Pol. Ind. El Descubrimiento,
28806 Alcalá de Henares (Madrid).

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el/Declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o/States under its exclusive responsibility that:

Producto/Produto/Product: Clavija con enchufe Wifi doble tipo schuko, con medidor de consumo/
Ficha e tomada Wifi tipo schuko com medidor de consumo/Smart Wifi
plug double schuko type with consumption meter.

Marca/Marca/Brand: **ENERGEEKS**
Modelos/Modelos/Models: **EG-EW006MC**

Objetos de esta declaración, son conformes con la legislación de armonización pertinente de la Unión/Objetos da esta declaração são conformes à legislação da harmonização da União/Subjects to this declaration are in accordance with the harmonized legislation of Union:

Directivas/Diretivas/Directives:

2014/53/UE	Equipos radioeléctricos/ equipamentos de rádio e de telecomunicações/RED.
2011/65/UE	ROHS.
R.D. 842/2002	Reglamento electrotécnico para baja tensión/Regulamento electrotécnico de Baixa tensão/Low-Voltage Electrotechnical Regulation.

Normas/Normas/Standards:

EN 62311:2008	UNE 20315-1-1:2009
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)	UNE 20315-1-2:2009
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)	EN 60950-1:2006 + A2:2013
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)	

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración/qualquer modificação não autorizado do produto cancela esta declaração/unauthorized modification of product cancels this declaration.

Alcalá de Henares, 9 de abril de 2.019 / April 9th, 2.019

ENERGEEKS IBERIA, S.L.
C.I.F. B4114567
Méjico, 6 - Pol. Ind. El Descubrimiento
Tel.: 902 199 991 Fax: 91 883 19 50
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Alberto García Frutos
Director de Producto

Para cualquier consulta póngase en contacto en el
email: info@energeeks.com

Para obtener soporte técnico póngase en contacto
en el email: support@energeeks.com

Más información:
www.energeeks.com

