



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

QUICK INSTALLATION GUIDE / GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE / GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA
KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION



SENTINEL KIDS

CÁMARA IP WIFI ROTATIVA BABY MONITOR

WIFI ROTARY IP CAMERA BABY MONITOR

EG-CIPBB001

ÍNDICE / INDEX

. ESPAÑOL	3
. ENGLISH	12
. PORTUGUÊS	21
. FRANÇAIS	30
. ITALIANO	39

CÂMARA IP WIFI ROTATIVA SENTINEL KIDS
EG - CIPBB001

WIFI ROTATING IP CAMERA SENTINEL KIDS
EG - CIPBB001

CÂMERA IP WI-FI ROTATIVA SENTINEL KIDS
EG - CIPBB001

CAMÉRA IP WIFI ROTATIVE SENTINEL KIDS
EG - CIPBB001

TELECAMERA IP WIFI ROTANTE SENTINEL KIDS
EG - CIPBB001

Introducción

Gracias por elegir Energeeks.

Hacemos todo lo posible para que nuestros dispositivos cumplan con las expectativas de nuestros clientes y esperamos que así sea en tu caso... No obstante, si tienes cualquier duda, sugerencia u opinión que quieras hacernos llegar, ponte en contacto con nosotros en support@energeeks.com y estaremos encantados de atenderte.

Esta es una guía de instalación rápida.

Por favor, lee atentamente esta guía por completo antes de utilizar nuestros productos.

Puedes consultar toda nuestra gama de productos en www.energeeks.com

¡Esperamos que disfrutes de tu nuevo dispositivo!

Garantía

Duración: El período de garantía es de 36 meses, para usuarios que no realicen una actividad profesional o comercial con el producto, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de 6 meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante ENERGEEEKS IBERIA a reparar o sustituir gratuitamente todos los componentes sujetos

a defectos de fabricación verificados. Será responsabilidad del Servicio de Asistencia de ENERGEEKS IBERIA efectuar la reparación o sustitución en el menor tiempo posible, compatiblemente con los compromisos internos del servicio.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los materiales de consumo.
- Los daños a personas, otros seres vivos y cosas provocados por un uso indebido, una instalación incorrecta, modificaciones no aprobadas por el fabricante, impericia o inobservancia de las normas contenidas en estas instrucciones de uso y funcionamiento.

Vencimiento:

La garantía quedará extinguida en caso de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de 36/6 meses contados a partir de la fecha de venta.
- No se hayan observado las instrucciones contenidas en el presente manual.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
- El equipo se haya utilizado fuera de los parámetros definidos en las especificaciones del producto y en el pedido.
- Se haya manipulado o alterado las características del equipo por personas no autorizadas.



Conforme a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y a su transposición a la legislación nacional, este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Si llega el momento de reemplazar el producto o alguno de sus accesorios o componentes, asegúrese de desecharlos a través del sistema de recogida establecido en su localidad para este tipo de productos.



La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

Especificaciones

Alimentación: USB-C 5v - 2A

Wifi: 2,4 Ghz + Bluetooth

Temperatura y humedad de trabajo: 10°C - 40°C

Resolución 3 Megapixels

Ángulo de visión 100°

Detección de movimiento con filtro humano por IA

Detección de sonido

Grabación en tarjeta SD: 128GB máx.

Visión nocturna: IR LED, 10 m Máx.

Audio bidireccional

Certificación: CE, RoHS

Contenido de la caja

1 x Cámara Ranger III

1 x Cable de alimentación

1 x Adaptador de corriente 5v 2A

1 x Soporte de techo

1 x Kit de tornillería

1 x Guía de instalación

Información de Seguridad

IMPORTANTE: lee atentamente, y respeta las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual, antes de usar el producto. Un uso inadecuado, puede provocar un funcionamiento incorrecto, y/o daños al producto.

Descarga nuestra App

Descarga nuestra app Energeeks 3.0,
disponible en Apple Store y Google Play.



Regístrate con tu correo electrónico y una contraseña.

¡Instala tus dispositivos y a disfrutar!

Guía de instalación rápida

Antes de empezar...

Descarga la aplicación "Energeeks 3.0" en tu teléfono móvil, está disponible en Google Play, APP Store y APP Gallery.

La cámara solo es compatible con frecuencias de 2,4Ghz por lo que es necesario conectar el teléfono con el que vaya a realizar la instalación a la red wifi 2,4Ghz (únicamente durante el proceso de instalación). Una vez instalada la cámara puedes volver a utilizar la red 5Ghz.

La aplicación puede solicitar permisos necesarios para su buen funcionamiento o de los dispositivos a instalar. Es necesario otorgar los permisos solicitados ya que de lo contrario el dispositivo podría no funcionar correctamente o incluso no completar la instalación.

El permiso de ubicación es necesario a la hora de instalar un dispositivo ya que el teléfono lo solicita para poder compartir los datos la red Wifi con la aplicación.

También se utiliza para establecer la fecha y hora del dispositivo. Una vez instalado el dispositivo puede desactivar el permiso de ubicación, aunque esto conllevará la pérdida de funciones inteligentes en base a la ubicación.

Instalación

- Conecta el teléfono con el que vas a hacer la instalación, a tu red wifi de 2,4Ghz.
- Espera a que la cámara se inicie, y después, mantén presionado el pulsador reset, durante 10 segundos, hasta que escuches los tres pitidos. Esto hará que la cámara entre en modo instalación. Encontrarás el pulsador girando hacia arriba la cabeza de la cámara.
- Abre la aplicación Energeeks 3.0 y pulsa el signo + de la parte superior para añadir un nuevo dispositivo.
- La aplicación detecta a la cámara automáticamente por bluetooth, entonces, pulsa añadir.
- Introduce la contraseña de la red wifi y pulsa siguiente.
- La instalación se completa automáticamente, y se mostrará la cámara instalada. Pulsa en "finalizar" y disfruta de tu nueva cámara Energeeks.

Fallo en la conexión: Si el proceso de instalación falla, asegúrate de que la red Wifi es de 2,4Ghz y que la contraseña es correcta.

Importante: Las funciones inteligentes de los routers actuales pueden hacer que el dispositivo no se conecte incluso habiendo seleccionado tu red de 2,4Ghz.

Esto se debe a unas configuraciones de gestión automática de frecuencias o cambio de canal automático que llevan incorporadas estos routers, provocando que el dispositivo no se instale o que queden fuera de línea cada cierto tiempo sin motivo aparente.

Si esto sucede, por favor ponte en contacto con nuestro servicio de atención técnica.

Información adicional y documentación

Descarga el manual completo, la ficha técnica o la declaración de conformidad usando este código QR y seleccionando tu dispositivo o visitando nuestra web.



No olvides visitar nuestro canal de Youtube 'Energeeks Iberia' para descubrir nuestros productos, su funcionamiento, instalación... ¡y muchas ideas de uso!



Para cualquier consulta / obtener soporte técnico:



Más información:
www.energeeks.com



Introduction

Thank you for choosing Energeeks.

We do everything possible to ensure that our devices meet the expectations of our customers and we hope that this is the case in your case... However, if you have any questions, suggestions or opinions that you would like to send us, please contact us at support@energeeks.com and we will be happy to assist you.

This is a quick installation guide.

Please read this entire guide carefully before using our products.

You can consult our entire range of products at www.energeeks.com

We hope you enjoy your new device!

Warranty

Duration: The warranty period is 36 months, for users who do not carry out a professional or commercial activity with the product, in any other case the warranty period is 6 months.
Coverage: The warranty obliges the manufacturer ENERGEEKS IBERIA to repair or replace free of charge all components subject

to verified manufacturing defects. It will be the responsibility of the ENERGEEKS IBERIA Assistance Service to carry out the repair or replacement in the shortest possible time, compatible with the internal commitments of the service.

The following are excluded from the warranty:

- Consumption materials.
- Damage to people, other living beings and things caused by improper use, incorrect installation, modifications not approved by the manufacturer, incompetence or failure to comply with the rules contained in these instructions for use and operation.

Expiration:

The guarantee will be extinguished in the event that:

- The warranty period of 36/6 months counted from the date of sale is fulfilled.
- The instructions contained in this manual have not been observed.
- Improper or improper use of the product has been confirmed
- The equipment has been used outside the parameters defined in the product specifications and in the order.
- The characteristics of the equipment have been manipulated or altered by unauthorized persons.

Environmental Protection



In accordance with the provisions of the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and its transposition into national legislation, this product should not be disposed of with household waste. If it is time to replace the product or any of its accessories or components, be sure to dispose of them through the collection system established in your area for this type of product.



Separating waste from used products and packaging allows materials to be recycled and reused. The reuse of recycled materials helps avoid environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Specifications

Power: USB-C 5v - 2A

Wifi: 2.4 Ghz + Bluetooth

Working temperature and humidity: 10°C - 40°C

Resolution 3 Megapixels

Viewing angle 100°

Motion detection with AI human filter

sound detection

Recording to SD card: 128GB max.

Night Vision: IR LED, 10m Max.

Two-way audio

Certification: CE, RoHS

Box contents

1 x Sentinel Kids Camera

1 x Power Cable

1 x 5v 2A Power Adapter

1 x Ceiling support

1 x Hardware Kit

1 x Installation Guide

Safety information

IMPORTANT: Carefully read and follow the instructions and warnings provided in this manual before using the product. Improper use may cause incorrect operation and/or damage to the product.

Descarga nuestra App

Download our Energeeks 3.0 app,
available in Apple Store and Google Play.



Sign up with your email and a password.

Install your devices and enjoy!

Quick installation guide

Before starting...

Download the “Energeeks 3.0” application on your mobile phone, it is available on Google Play, APP Store and APP Gallery.

The camera is only compatible with 2.4Ghz frequencies, so it is necessary to connect the phone with which you are going to carry out the installation to the 2.4Ghz Wi-Fi network (only during the installation process). Once the camera is installed you can use the 5Ghz network again.

The application may request permissions necessary for its proper functioning or for the devices to be installed. It is necessary to grant the requested permissions, otherwise the device may not work correctly or may not even complete the installation.

Location permission is necessary when installing a device since the phone requests it in order to share data on the Wi-Fi network with the application.

It is also used to set the date and time of the device. Once the device is installed, you can disable location permission, although this will lead to the loss of location-based smart functions.

Installation

- Connect the phone with which you are going to do the installation to your 2.4Ghz Wi-Fi network.
- Wait for the camera to start, and then press and hold the reset button for 10 seconds until you hear three beeps. This will put the camera into installation mode. You will find the button by turning the camera head up.
- Open the Energeeks 3.0 app and tap the + sign at the top to add a new device.
- The application detects the camera automatically via Bluetooth, then press add.
- Enter the password for the Wi-Fi network and press next.
- The installation completes automatically, and the installed camera will be displayed. Click "finish" and enjoy your new Energeeks camera.

Connection failure: If the installation process fails, make sure that the Wi-Fi network is 2.4Ghz and that the password is correct.

Important: The smart features of current routers can cause the device to not connect even if you have selected your 2.4Ghz network.

This is due to automatic frequency management or automatic channel change settings that these routers have built-in, causing the device to not install or to go offline from time to time for no apparent reason.

If this happens, please contact our technical support.

Additional information and documentation

Download the complete manual, technical sheet or declaration of conformity using this QR code and selecting your device or visiting our website.



Don't forget to visit our YouTube channel 'Energeeks Iberia' to discover our products, their operation, installation... and many ideas for use!



For any queries/get technical support:



More information:
www.energeeks.com



Introdução

Obrigado por escolher a Energeeks.

Fazemos todos os possíveis para que os nossos dispositivos correspondam às expectativas dos nossos clientes e esperamos que seja o seu caso... No entanto, se tiver alguma dúvida, sugestão ou opinião que gostaria de nos enviar, por favor contacte-nos envie-nos para support@energeeks.com e teremos prazer em ajudá-lo.

Este é um guia de instalação rápida.

Leia todo este guia com atenção antes de usar nossos produtos.

Poderá consultar toda a nossa gama de produtos em www.energeeks.com

Esperamos que você goste do seu novo dispositivo!

Garantia

Duração: O período de garantia é de 36 meses, para usuários que não exerçam atividade profissional ou comercial com o produto, em qualquer outro caso o período de garantia é de 6 meses.

Cobertura: A garantia exige que o fabricante ENERGEEKS IBERIA repare ou substitua gratuitamente todos os componentes sujeitos a defeitos de fabrico verificados. Será da responsabilidade do Serviço de Assistência da ENERGEEKS IBERIA realizar a reparação ou substituição no menor prazo possível, compatível com os compromissos internos do serviço.

Estão excluídos da garantia:

- Materiais de consumo.
- Danos a pessoas, outros seres vivos e coisas causados por uso indevido, instalação incorreta, modificações não aprovadas pelo fabricante, incompetência ou descumprimento das normas contidas nestas instruções de uso e operação.

Expiração:

A garantia extinguir-se-á caso:

- Cumpre-se o período de garantia de 36/6 meses contados a partir da data de venda.
- As instruções contidas neste manual não foram observadas.
- O uso impróprio ou impróprio do produto foi confirmado.
- O equipamento foi utilizado fora dos parâmetros definidos nas especificações do produto e no pedido.
- As características do equipamento foram manipuladas ou alteradas por pessoas não autorizadas.



De acordo com as disposições da Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) e a sua transposição para a legislação nacional, este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Se for o momento de substituir o produto ou algum de seus acessórios ou componentes, certifique-se de descartá-los através do sistema de coleta estabelecido em sua região para este tipo de produto.



Separar os resíduos de produtos e embalagens usados permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados. A reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição ambiental e reduz a procura de matérias-primas.

Especificações

Alimentação: USB-C 5v - 2A

Wi-Fi: 2,4 GHz + Bluetooth

Temperatura e umidade de trabalho: 10°C - 40°C

Resolução 3 Megapixels

Ângulo de visão 100°

Deteção de movimento com filtro humano AI

deteção de som

Gravação em cartão SD: máximo de 128 GB.

Visão noturna: IR, 10m máx.

Áudio bidirecional

Certificação: CE, RoHS

Conteúdo da caixa

1 x câmera Ranger III

1 x cabo de alimentação

1 x adaptador de energia 5v 2A

1 x Suporte de teto

1 x kit de ferragens

1 x Guia de Instalação

Informação de Segurança

IMPORTANTE: Leia atentamente e siga as instruções e advertências fornecidas neste manual antes de usar o produto. O uso inadequado pode causar operação incorreta e/ou danos ao produto.

Baixe nosso aplicativo

Baixe nosso aplicativo Energeeks 3.0,
disponível na Apple Store e no Google Play.



Cadastre-se com seu e-mail e uma senha.

Instale seus dispositivos e divirta-se!

Guia de Instalação Rápido

Antes de começar...

Baixe o aplicativo “Energeeks 3.0” no seu celular, está disponível no Google Play, APP Store e APP Gallery.

A câmera só é compatível com frequências 2,4 GHz, portanto é necessário conectar o telefone com o qual você vai realizar a instalação à rede Wi-Fi 2,4 GHz (somente durante o processo de instalação). Depois que a câmera estiver instalada, você poderá usar a rede 5Ghz novamente.

O aplicativo poderá solicitar permissões necessárias ao seu bom funcionamento ou à instalação dos dispositivos. É necessário conceder as permissões solicitadas, caso contrário o dispositivo poderá não funcionar corretamente ou nem mesmo concluir a instalação.

A permissão de localização é necessária ao instalar um dispositivo, pois o telefone a solicita para compartilhar dados na rede Wi-Fi com o aplicativo.

Também é usado para definir a data e hora do dispositivo. Depois que o dispositivo estiver instalado, você poderá desativar a permissão de localização, embora isso leve à perda de funções inteligentes baseadas em localização.

Instalação

- Conecte o telefone com o qual você vai fazer a instalação à sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Aguarde a câmera iniciar e pressione e segure o botão reset por 10 segundos até ouvir três bipes. Isso colocará a câmera no modo de instalação. Você encontrará o botão girando a cabeça da câmera para cima.
- Abra o aplicativo Energeeks 3.0 e toque no sinal + na parte superior para adicionar um novo dispositivo.
- O aplicativo detecta a câmera automaticamente via Bluetooth e pressione adicionar.
- Digite a senha da rede Wi-Fi e pressione próximo.
- A instalação é concluída automaticamente e a câmera instalada será exibida. Clique em "concluir" e aproveite sua nova câmera Energeeks.

Falha de conexão: Se o processo de instalação falhar, certifique-se de que a rede Wi-Fi seja 2,4 GHz e que a senha esteja correta.

Importante: Os recursos inteligentes dos roteadores atuais podem fazer com que o dispositivo não se conecte, mesmo que você tenha selecionado sua rede de 2,4 GHz.

Isso se deve ao gerenciamento automático de frequência ou às configurações de mudança automática de canal que esses roteadores possuem integrados, fazendo com que o dispositivo não seja instalado ou fique off-line de vez em quando sem motivo aparente.

Se isso acontecer, entre em contato com nosso suporte técnico.

Informações e documentação adicionais

Baixe o manual completo, ficha técnica ou declaração de conformidade através deste código QR e selecionando seu dispositivo ou visitando nosso site.



Não se esqueça de visitar o nosso canal no YouTube 'Energeeks Iberia' para descobrir os nossos produtos, o seu funcionamento, instalação... e muitas ideias de utilização!



Para qualquer dúvida/obter suporte técnico:



Mais informação:
www.energeeks.com



Introduction

Merci d'avoir visité Energeeks.

Nous mettons tout en œuvre pour que nos appareils correspondent aux attentes de nos clients et nous espérons que ce soit le cas... Toutefois, si vous avez des doutes, des suggestions ou des avis que vous souhaiteriez nous faire part, n'hésitez pas à nous contacter. et envoyez-nous à support@energeeks.com et nous serons heureux de vous aider.

Ceci est un guide d'installation rapide.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce guide avant d'utiliser nos produits.

Vous pouvez consulter toute notre gamme de produits sur www.energeeks.com

Nous espérons que votre nouvel appareil vous plaira !

Garantie

Durée: La période de garantie est de 36 mois, pour les utilisateurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou commerciale avec le produit, dans tous les autres cas la période de garantie est de 6 mois.

Couverture: La garantie oblige le fabricant ENERGEEKS IBERIA à réparer ou remplacer gratuitement tous les composants sujets

à défauts de fabrication vérifiés. Il appartiendra au Service d'Assistance ENERGEEKS IBERIA d'effectuer la réparation ou le remplacement dans les plus brefs délais, compatibles avec les engagements internes du service.

Sont exclus de la garantie:

- Matériaux de consommation.
- Dommages aux personnes, à d'autres êtres vivants et aux choses causés par une mauvaise utilisation, une installation incorrecte, des modifications non approuvées par le fabricant, l'incompétence ou le non-respect des règles contenues dans ces instructions d'utilisation et de fonctionnement.

Expiration:

La garantie sera éteinte dans le cas où:

- La période de garantie de 36/6 mois à compter de la date de vente est respectée.
- Les instructions contenues dans ce manuel n'ont pas été respectées.
- Une utilisation inappropriée ou inappropriée du produit a été confirmée.
- L'équipement a été utilisé en dehors des paramètres définis dans les spécifications du produit et dans la commande.
- Les caractéristiques de l'équipement ont été manipulées ou modifiées par des personnes non autorisées.



Conformément aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à sa transposition dans la législation nationale, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. S'il est temps de remplacer le produit ou l'un de ses accessoires ou composants, assurez-vous de les éliminer via le système de collecte établi dans votre région pour ce type de produit.



Séparer les déchets des produits et emballages usagés permet de recycler et de réutiliser les matériaux. La réutilisation de matériaux recyclés permet d'éviter la pollution de l'environnement et de réduire la demande en matières premières.

Caractéristiques

Alimentation : USB-C 5v - 2A

Wifi : 2,4 Ghz + Bluetooth

Température et humidité de travail : 10°C - 40°C

Résolution 3 mégapixels

Angle de vision 100°

Détection de mouvement avec filtre humain AI
détection sonore

Enregistrement sur carte SD : 128 Go maximum.

Vision nocturne : LED IR, 10 m max.

Audio bidirectionnel

Certifications : CE, RoHS

Contenu de la boîte

1 x caméra Ranger III

1 x câble d'alimentation

1 adaptateur secteur 5 V 2 A.

1 x Support de plafond

1 x kit de matériel

1 x Guide d'installation

Information de sécurité

IMPORTANT : Lisez et suivez attentivement les instructions et les avertissements fournis dans ce manuel avant d'utiliser le produit. Une utilisation inappropriée peut entraîner un fonctionnement incorrect et/ou endommager le produit.

Descarga nuestra App

Téléchargez notre application Energeeks 3.0,
disponible sur Apple Store et Google Play.



Inscrivez-vous avec votre email et un mot de passe.

Installez vos appareils et profitez-en !

Guide d'installation rapide

Avant de commencer...

Téléchargez l'application « Energeeks 3.0 » sur votre téléphone mobile, elle est disponible sur Google Play, APP Store et APP Gallery.

La caméra n'est compatible qu'avec les fréquences 2,4 Ghz, il est donc nécessaire de connecter le téléphone avec lequel vous allez effectuer l'installation au réseau Wi-Fi 2,4 Ghz (uniquement pendant le processus d'installation). Une fois la caméra installée, vous pouvez à nouveau utiliser le réseau 5Ghz.

L'application peut demander les autorisations nécessaires à son bon fonctionnement ou à l'installation des appareils. Il est nécessaire d'accorder les autorisations demandées, sinon l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou même ne pas terminer l'installation.

L'autorisation de localisation est nécessaire lors de l'installation d'un appareil puisque le téléphone la demande afin de partager des données sur le réseau Wi-Fi avec l'application.

Il est également utilisé pour régler la date et l'heure de l'appareil. Une fois l'appareil installé, vous pouvez désactiver l'autorisation de localisation, même si cela entraînera la perte des fonctions intelligentes basées sur la localisation.

Installation

- Connectez le téléphone avec lequel vous allez effectuer l'installation à votre réseau Wi-Fi 2,4 Ghz.
- Attendez que la caméra démarre, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. Cela mettra la caméra en mode installation. Vous trouverez le bouton en tournant la tête de la caméra vers le haut.
- Ouvrez l'application Energeeks 3.0 et appuyez sur le signe + en haut pour ajouter un nouvel appareil.
- L'application détecte automatiquement la caméra via Bluetooth, puis appuyez sur ajouter.
- Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi et appuyez sur suivant.
- L'installation se termine automatiquement et la caméra installée s'affichera. Cliquez sur « Terminer » et profitez de votre nouvelle caméra Energeeks.

Échec de connexion : si le processus d'installation échoue, assurez-vous que le réseau Wi-Fi est de 2,4 Ghz et que le mot de passe est correct.

Important : les fonctionnalités intelligentes des routeurs actuels peuvent empêcher l'appareil de se connecter même si vous avez sélectionné votre réseau 2,4 Ghz.

Cela est dû à la gestion automatique des fréquences ou aux paramètres de changement automatique de canal intégrés à ces routeurs, ce qui empêche l'installation de l'appareil ou se déconnecte de temps en temps sans raison apparente.

Si cela se produit, veuillez contacter notre support technique.

Informations et documentation supplémentaires

Téléchargez le manuel complet, la fiche technique ou la déclaration de conformité à l'aide de ce QR code et en sélectionnant votre appareil ou en visitant notre site internet.



N'oubliez pas de visiter notre chaîne YouTube 'Energeeks Iberia' pour découvrir nos produits, leur fonctionnement, leur installation... et de nombreuses idées d'utilisation !



Pour toute question/obtenir une assistance technique :



Plus d'informations:
www.energeeks.com



introduzione

Grazie per aver scelto Energeeks.

Facciamo tutto il possibile affinché i nostri dispositivi soddisfino le aspettative dei nostri clienti e speriamo che sia così anche nel tuo caso... Tuttavia, se hai domande, suggerimenti o opinioni che desideri inviarci, contattaci Scrivici a support@energeeks.com e saremo felici di aiutarti.

Questa è una guida di installazione rapida.

Si prega di leggere attentamente l'intera guida prima di utilizzare i nostri prodotti.

Puoi consultare la nostra intera gamma di prodotti su www.energeeks.com

Ci auguriamo che il tuo nuovo dispositivo ti piaccia!

Garanzia

Durata: Il periodo di garanzia è di 36 mesi, per gli utenti che non svolgono un'attività professionale o commerciale con il prodotto, in ogni altro caso il periodo di garanzia è di 6 mesi.
Copertura: La garanzia obbliga il produttore ENERGEEKS IBERIA a riparare o sostituire gratuitamente tutti i componenti soggetti

a difetti di fabbricazione accertati. Sarà responsabilità del Servizio Assistenza ENERGEEKS IBERIA effettuare la riparazione o la sostituzione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni interni del servizio.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Materiali di consumo.
- Danni a persone, altri esseri viventi e cose causati da uso improprio, installazione errata, modifiche non approvate dal produttore, incompetenza o mancata osservanza delle norme contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e il funzionamento.

Scadenza:

La garanzia verrà estinta nel caso in cui:

- Il periodo di garanzia di 36/6 mesi conteggiato dalla data di vendita è rispettato.
- Non sono state rispettate le istruzioni contenute nel presente manuale.
- È stato confermato un uso improprio o improprio del prodotto.
- L'attrezzatura è stata utilizzata al di fuori dei parametri definiti nelle specifiche del prodotto e nell'ordine.
- Le caratteristiche dell'apparecchiatura sono state manipolate o alterate da persone non autorizzate.



In conformità con le disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e il suo recepimento nella legislazione nazionale, questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Se è il momento di sostituire il prodotto o uno qualsiasi dei suoi accessori o componenti, assicurati di smaltirli attraverso il sistema di raccolta istituito nella tua zona per questo tipo di prodotto.



La separazione dei rifiuti dai prodotti usati e dagli imballaggi consente il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo dei materiali riciclati aiuta a evitare l'inquinamento ambientale e riduce la domanda di materie prime.

Specifiche

Alimentazione: USB-C 5 V - 2 A

Wi-Fi: 2,4 Ghz + Bluetooth

Temperatura e umidità di lavoro: 10°C - 40°C

Risoluzione 3 Megapixel

Angolo di visione 100°

Rilevamento del movimento con filtro umano AI

rilevamento del suono

Registrazione su scheda SD: 128 GB max.

Visione notturna: LED IR, 10 m max.

Audio bidirezionale

Certificazione: CE, RoHS

Contenuto della confezione

1 fotocamera Ranger III

1 cavo di alimentazione

1 adattatore di alimentazione da 5 V 2 A

1 Supporto a soffitto

1 kit hardware

1 guida all'installazione

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE: leggere attentamente e seguire le istruzioni e le avvertenze riportate nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto. Un uso improprio può causare un funzionamento errato e/o danni al prodotto.

Scarica la nostra applicazione

Scarica la nostra app Energeeks 3.0,
disponibile su Apple Store e Google Play.



Iscriviti con la tua email e una password.

Installa i tuoi dispositivi e divertiti!

Guida di installazione rapida

Prima di cominciare...

Scarica l'applicazione "Energeeks 3.0" sul tuo cellulare, è disponibile su Google Play, APP Store e APP Gallery.

La fotocamera è compatibile solo con le frequenze 2.4Ghz, quindi è necessario connettere il telefono con cui si effettuerà l'installazione alla rete Wi-Fi 2.4Ghz (solo durante il processo di installazione). Una volta installata la telecamera è possibile utilizzare nuovamente la rete 5Ghz.

L'applicazione può richiedere i permessi necessari per il suo corretto funzionamento o per l'installazione dei dispositivi. È necessario concedere i permessi richiesti, altrimenti il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o addirittura non completare l'installazione.

L'autorizzazione alla posizione è necessaria quando si installa un dispositivo poiché il telefono la richiede per condividere i dati sulla rete Wi-Fi con l'applicazione.

Viene utilizzato anche per impostare la data e l'ora del dispositivo. Una volta installato il dispositivo, è possibile disabilitare l'autorizzazione alla posizione, anche se ciò comporterà la perdita delle funzioni intelligenti basate sulla posizione.

Installazione

- Collega il telefono con cui effettuerai l'installazione alla tua rete Wi-Fi 2.4Ghz.
- Attendi l'avvio della fotocamera, quindi tieni premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi finché non senti tre segnali acustici. Ciò metterà la fotocamera in modalità di installazione. Troverai il pulsante ruotando la telecamera verso l'alto.
- Apri l'app Energeeks 3.0 e tocca il segno + in alto per aggiungere un nuovo dispositivo.
- L'applicazione rileva automaticamente la fotocamera tramite Bluetooth, quindi premere Aggiungi.
- Immettere la password per la rete Wi-Fi e premere Avanti.
- L'installazione verrà completata automaticamente e verrà visualizzata la telecamera installata. Fai clic su "Fine" e goditi la tua nuova fotocamera Energeeks.

Errore di connessione: se il processo di installazione fallisce, assicurati che la rete Wi-Fi sia 2,4 Ghz e che la password sia corretta.

Importante: le funzionalità intelligenti dei router attuali possono impedire al dispositivo di connettersi anche se hai selezionato la rete a 2,4 Ghz.

Ciò è dovuto alla gestione automatica della frequenza o alle impostazioni di cambio automatico del canale integrate in questi router, che impediscono l'installazione o la disconnessione del dispositivo di tanto in tanto senza una ragione apparente.

Se ciò accade, contatta il nostro supporto tecnico.

Ulteriori informazioni e documentazione

Scarica il manuale completo, la scheda tecnica o la dichiarazione di conformità utilizzando questo codice QR e selezionando il tuo dispositivo o visitando il nostro sito web.



Non dimenticare di visitare il nostro canale YouTube "Energeeks Iberia" per scoprire i nostri prodotti, il loro funzionamento, l'installazione... e tante idee di utilizzo!



Per qualsiasi domanda/ottenimento supporto tecnico:



Maggiori informazioni:
www.energeeks.com



